

Bedienungsanleitung

HS-ANC-01

ANC-Headset

Vielen Dank, dass Sie sich für den kabellosen Kopfhörer HS-ANC-01 entschieden haben. Bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Bitte folgen Sie den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
2. Bitte laden Sie das Headset nicht mit einem Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von mehr als 5V, da dies sonst zu Schäden am Kopfhörer Akku führen kann.
3. Bitte lagern Sie dieses Produkt bei normalen Temperaturen und trocken.

Bedienungshinweise am Kopfhörer:

EIN/AUS:

Schieben Sie den Schalter, um die ANC-Funktion ein- und auszuschalten.

Einschalten:

Drücken Sie die PAUSE Taste für ca. 3 Sekunden, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt und das Headset in den Bluetooth-Pairing-Modus wechselt.

Ausschalten:

Drücken Sie die PAUSE Taste für ca. 5 Sekunden, um den Kopfhörer auszuschalten. Wenn der Akku schwach ist, blinkt die rote LED schnell und schaltet das Headset in den Ausgeschalteten Modus.

Kopplung:

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein, indem Sie die Pause-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED blau und rot zu blinken beginnt.
2. Dies bedeutet, dass sich die Kopfhörer jetzt im Bluetooth-Pairing-Modus befinden.
3. Aktivieren Sie den Bluetooth® Modus auf Ihrem Telefon und klicken Sie auf "Auswählen" in der Geräteliste, um eine Verbindung herzustellen.
4. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die LED blau.
5. Das Gerät ist nun bereit, Anrufe zu tätigen oder zu empfangen und Musik zu hören.
6. Musiktitel können entweder über die Kopfhörer oder auf Ihrem Telefon ausgewählt werden.

Wiedergabe/Pause:

Drücken Sie einmal kurz die PAUSE Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Nächster / Vorheriger Song:

Drücken Sie etwas länger die Taste Volume+ / Next, um den nächsten Song abzuspielen. Wenn Sie die Taste Lautstärke- / Vorherige Taste länger drücken wird der vorherige Song wiedergegeben.

Lautstärke erhöhen / verringern:

Drücken Sie in regelmäßigen Abständen kurz auf die Taste Volume+ / Next, um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie in regelmäßigen Abständen die Taste Volume- / Previous, um die Lautstärke zu verringern.

Anruf annehmen / Auflegen:

Drücken Sie kurz die PAUSE Taste, um den Anruf anzunehmen oder aufzulegen.

Anruf ablehnen:

Drücken Sie die Pause Taste zwei Sekunden lang, um einen Anruf abzulehnen.

Hinweis: Die Musik automatisch angehalten, wenn über das Headset ein Anruf angenommen oder getätigt wird. Die Musik wird wieder automatisch abgespielt sobald der Anruf beendet ist.

Anleitung zum Aufladen:

Bevor Sie den Kopfhörer aufladen, schalten Sie bitte die ANC- und BLUETOOTH-Funktion aus.

1. Bevor Sie den Kopfhörer zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn bitte vollständig auf.
2. Laden Sie die Kopfhörer mit 5V DC auf. Die LED-Anzeige leuchtet beim Aufladen und nach vollständiger Ladung wird die LED ausgeschaltet.

SAFETY VORSICHTSMAßNAHMEN

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Verwendung dieses Produkts von einem Erziehungsberechtigten oder Elternteil überwacht wird.
- Um das Risiko von Feuer oder Elektrischem Schlag zu verringern, verwenden Sie Ihren Kopf niemals in der Nähe von Wasser oder in Bereichen, in denen er mit Wasser in Berührung kommen kann. Verwenden Sie niemals die Kopfhörer, wenn sie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gefallen sind. Kommt das Produkt auch im ausgeschalteten Zustand mit Wasser in Berührung, stellt dies ein Sicherheitsrisiko dar.
- Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker oder die Stromanschlüsse berühren.
- ACHTUNG: Entfernen Sie die Plattenabdeckungen nicht, indem Sie sie abschrauben. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, entfernen Sie die Abdeckung nicht. Wenden Sie sich an ein qualifiziertes Servicepersonal.
- Verwenden Sie KEIN Zubehör, Stecker oder Stromkabel, die nicht in diesem Dokument empfohlen werden, oder mit einer geringeren oder höheren Stromstärke oder Spannung.
- Betreiben Sie das Produkt NICHT mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem es eine Fehlfunktion hat, oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.
- WARNUNG: Bewahren Sie optionales Zubehör, Kleinteile und Verpackungen immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf, da diese Gegenstände eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Überladen Sie Ihre Kopfhörer NICHT. Dies kann die Lebensdauer der eingebauten Akkus beeinträchtigen und auch zu einer Überhitzung des Headsets führen.
- ACHTUNG: Sollte Ihr Akku während des Ladevorgangs Anzeichen von Überhitzung, Rauch oder Rauchaustritt aufweisen, entfernen Sie das Ladekabel sofort.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungschemikalien oder -materialien auf Ihren Kopfhörern, dies kann die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen oder zerkratzen.
- Setzen Sie Ihre Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Nicht bei Temperaturen über 60°C lagern.
- Setzen Sie die Akkus keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem aus. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

EU-Konformitätserklärung

CORN Technology GmbH, erklären, dass das Produkt Onestyle HS-ANC-01 entspricht den folgenden Richtlinien entspricht: Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Änderung Delegierte Richtlinie (EU)2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von:

Corn Technology Germany GmbH

Beyerbachstr.8, D-65830 Kriftel

Tel: +49 (0) 6192-9623190

Korrekte Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör zeigt an, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



Copyright © 2021 Corn Technology Germany GmbH