
Dnestyle













Shell



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Onestyle Mobiltelefon entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen und folgenden Sicherheitshinweise, in dieser Bedienungsanleitung um sich vor eventuellen körperlichen Schäden und vor Beschädigungen des Produkts schützen können.

- ◆ Bitte nehmen Sie einen Kopfhörer mit, wenn Sie während der Fahrt einen eingehenden Anruf tätigen möchten. 
- ◆ Jedes Telefon ist möglicherweise anfällig für Störungen, die sich auf die Leistung auswirken können. 
- ◆ Bitte verwenden Sie den Original Akku und das Original-Zubehör um eine optimale Leistung zu erzielen und Schäden am Telefon zu vermeiden. 
- ◆ Um Interferenzen mit Sprengarbeiten zu vermeiden, schalten Sie bitte das Telefon auf der Baustelle oder wo das Funkgerät ausgeschaltet werden muss aus. Bitte beachten Sie die lokalen Regeln. 
- ◆ Sie können Ihr Mobiltelefon mit anderen kompatiblen Bluetooth-Geräten verbinden. Lesen Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des anderen Gerätes. 
- ◆ Bitte kopieren Sie Ihre Daten von dem Mobiltelefon auf eine Speicherkarte oder bewahren Sie eine schriftliche Kopie der in Ihrem Telefon gespeicherten wichtigen Daten auf. 
- ◆ Das Telefon kann die Flugzeug-Telekommunikation stören. Bitte schalten Sie es während des Fluges aus oder wechseln das Mobiltelefon auf den "Flugmodus". 
- ◆ Bitte schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe des medizinischen Geräts oder in der medizinischen Einrichtung aus, in der ein Telefon außer Betrieb sein muss. 
- ◆ Bitte schalten Sie Ihr Telefon in der Tankstelle und in der Nähe von Kraftstoffen und Chemikalien aus, um eine Explosion zu vermeiden. 
- ◆ Das Verbrennen oder Entsorgen von Akkus ist verboten oder kann zur Gefahr von Leben oder Umweltverschmutzung führen. Bitte entsorgen und recyceln Sie es in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. 
- ◆ Bitte halten Sie kleine Komponenten (z. B. Speicherkarte, SIM Karten usw.) vor Kleinkindern fern. Verschluckungsgefahr! 
- ◆ Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist und sich im Servicebereich befindet. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um Ihren Standort anzugeben. Bitte beenden Sie den Anruf nicht ohne Erlaubnis der Notrufzentrale. 

“Viele Menschen gehen fälschlicherweise davon aus, dass die Verwendung eines Mobiltelefons mit einem niedrigen SAR-Wert den Umgang eines Benutzers gegenüber HF-Emissionen verringert oder “sicherer” ist als die Verwendung eines Handys mit einem hohen SAR-Wert. Während SAR-Werte ein wichtiges Werkzeug bei der Beurteilung der maximal möglichen Exposition

gegenüber HF-Energie von einem bestimmten Mobiltelefonmodell sind, liefert ein einzelner SAR-Wert keine ausreichende Informationen über die HF-Exposition unter typischen Nutzungsbedingungen um einzelne Mobiltelefonmodelle zuverlässig zu vergleichen”

Die Organisationen der Weltgesundheitsorganisation WHO), Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation und die US-amerikanische Nahrungs- und Arzneimittelbehörde haben erklärt, dass wenn Menschen betroffen sind und ihre Exposition verringern mögchen, sie eine Freisprecheinrichtung verwenden könnten, um das Telefon von Kopf und Körper während des Telefonanrufs fern zu halten oder reduzieren Sie die Gesprächszeiten am Mobiltelefon.

Display

Entsperren: Drücken Sie gleichzeitig die linke Optionstaste und die “*“-Taste um das Mobiltelefon

Sperren: Zum Sperren des Mobiltelefons drücken Sie gleichzeitig die linke Optionstaste und die “*“-Taste.

Standby-Bildschirm zeigt Uhrzeit und Datum, Batteriesymbol, Signal und andere Informationen an.

Linke Optionstaste: Drücken Sie die linke Optionstaste. Die Menü-Oberfläche wird direkt geöffnet.

Rechte Optionstaste: Zugriff auf die Schnellsuche im Ruhezustand und zum vorherigen Menü zurückkehren.

Drücken Sie die #-Taste: Im Standby-Modus drücken Sie die #, um zwischen dem allgemeinen Modus und dem Standby-Modus zu wechseln.

Anrufer-Taste: Standby Bildschirm, drücken Sie die Anruftaste um die Anrufliste direkt zu öffnen.

Hauptmenü

Drücken Sie die linke Optionstaste um das Hauptmenü zu öffnen;

Wählen Sie die linke “OK-Taste” der Optionstaste oder die die “OK-Taste” um das Navigationsmodul direkt zu öffnen;

Um durch die Menüs und Untermenüs Ihres Mobiltelefons zu navigieren, drücken Sie die Navigationstaste (links, rechts, oben, unten).

Telefonbuch

Schnellsuche

Drücken Sie die rechte Optionstaste um die Schnellsuche des Telefonbuchs zu öffnen.

☞ z. B. Suchen Sie nach den Namen “**Sam**”. Geben Sie Sam ein und drücken die Anruftaste.

Nummer hinzufügen

1. Drücken Sie die linke Optionstaste und navigieren Sie zu Telefonbuch und wählen Nummer hinzufügen aus. Wählen Sie den Speicherort aus.

SIM1: Die Eingabe wird zur SIM1 hinzugefügt, wobei nur eine Nummer unter einem Namen gespeichert ist.

SIM2: Die Eingabe wird zur SIM2 hinzugefügt, wobei nur eine Nummer unter einem Namen gespeichert ist.

Telefon: Alle Aufzeichnungen außer SIM1 und SIM2 werden im Speicher dieses Gerätes gespeichert.

Neue Einträge können Telefonkontakte Namen, Telefonnummern, Gruppen und andere Funktionen bearbeitet werden.

2. Geben Sie den Namen und die Telefonnummer ein.

3. Sie können dem Kontakt eine Anrufgruppe (z. B. Freunde, Familie, VIP, Geschäft) zuordnen.

Anrufe tätigen

1. Geben Sie im Startbildschirm eine Telefonnummer ein und drücken die Anruftaste.

Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte (SIM1 oder SIM2) verwendet werden soll.

Internationalen Anruf tätigen

1. Geben Sie im Startbildschirm den Ländercode ein (drücken Sie dafür zweimal auf die “*”-Taste um das Zeichen + einzufügen);
2. Geben Sie die Ortsvorwahl ein (ohne “0 “) und die Telefonnummer und drücken Sie Anruftaste, um die Nummer zu wählen. Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte (SIM1 oder SIM2) verwendet werden soll.

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Drücken Sie die rechte Optionstaste um die Schnellsuche aufzurufen und suchen Sie nach der Telefonnummer die Sie benötigen;

Mit der oberen und unteren Navigationstaste können Sie den Kontakt auswählen, den Sie anrufen möchten,

Notruf anrufen

1. Geben Sie die Notrufnummer ein.
2. Drücken Sie die Anruftaste. Die Rufnummer wird gewählt.

Anruf entgegennehmen

Drücken Sie die Anruftaste bei einem eingehenden Anruf.

Anruf abweisen

Drücken Sie die Auflage-Taste, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Menü während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie den Anruf:

Halten: Drücken Sie [Halten], um den aktuellen Anruf zu halten. Der gehaltene Anruf wird in eine Warteschleife gelegt, während Sie ein weiteres Gespräch aufbauen können. Der erste Anrufer kann dieses Gespräch nicht mithören. Drücken Sie [Aktivieren], um den aktuellen Anruf fortzusetzen,

Kontakte: Kontakte aus dem Telefonbuch öffnen.

Anruftastenfeld: Wählen Sie die Wählschnittstelle aus.

Freisprechen einstellen: Starten oder Beenden Sie einen Anruf über die Funktion “Freisprechen”.

Neuer Anruf: Einen neuen Anruf tätigen.

Mitteilung: Eine Mitteilung versenden.

Aufnahme: Sie können während des Anrufs den Anruf aufnehmen.

Stumm: Das Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten.

Lautstärke einstellen

Während eines Anrufs können Sie die Hörerlautstärke Ihres Mobiltelefons über die Menüoptionen einstellen

1. Drücken Sie die obere/untere Navigationstaste Ihres Mobiltelefons, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die “Auflegetaste” während eines Gesprächs, um ein Gespräch zu beenden.

Anrufliste

Zeigt die kürzlich verpassten Anrufe an:

Wählen Sie die Rufnummer aus und drücken Sie die Anruftaste, um zurückzurufen. Sie können [Optionen] drücken und andere Funktionen auswählen.

Abgewiesener Anruf

In der Anrufliste drücken Sie auf [Optionen], um auszuwählen [Als abgelehnten Anruf einstellen], legen Sie die Telefonnummer als abgelehnten Anruf fest, der unter [Kontakte → Schwarze Liste] festgelegt wird.

Häufig verwendete Funktionen

Wählen Sie eine einzelne Aufzeichnung, öffnen Sie den Menüpunkt Optionen.

SMS schreiben: Senden Sie eine SMS an die aktuelle Nummer.

Sprachanruf: Rückruf dieser Nummer.

Neuer Kontakt hinzufügen: Speichern Sie diese Nummer auf diesem Telefon.

Weitere Funktionen

Anruflistenseite, diese Liste zeigt:

Alles löschen: Löscht alle Anruflisten.

Anruf Timer: Die Details der SIM Karte sind verfügbar, nachdem die Karte ausgewählt wurde, die angezeigt werden soll.

Nachrichten

Der Nachrichtenservice ist eigentlich ein Netzwerkdienst. Dieses Menü funktioniert in Abhängigkeit vom Typ Ihrer SIM-Karte und dem vom Netzbetreiber bereitgestellten Dienst. Bitte überprüfen Sie es daher, bevor Sie eine solche Funktion anwenden.

Wenn Sie im Menü Nachrichten auf "Optionen" drücken, können Sie die Mitteilungs-Einstellungen und die Mitteilungskapazität aufrufen.

Nachricht schreiben

1. Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf die linke Optionstaste und danach auf Mitteilungen, um in die Mitteilungs-Oberfläche zu gelangen.
2. Drücken Sie auf Nachricht schreiben/Neue SMS.
3. Geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein oder wählen Sie den Empfänger aus dem Telefonbuch aus.
5. Wählen Sie SIM 1 oder SIM 2 aus und senden die Nachricht.

Hinweis: Während der Eingabe einer Mitteilung drücken Sie die "*" -Taste, um ein Symbol einzufügen oder drücken Sie die "#"-Taste um eine andere Eingabemethode auszuwählen.

Posteingang

Posteingang: Speichert die empfangenen Kurzmitteilungen.

1. Drücken Sie auf Mitteilungen/Posteingang und wählen die gewünschte Nachricht aus.

Postausgang: Speichert die nicht versendete Kurzmitteilung.

Vorlage einfügen: Fügen Sie eine Vorlage in die SMS ein.

Kontakte einfügen: Fügen Sie einen Kontakt in die SMS ein.

Emoticons einfügen: Fügen Sie Emoticons in die SMS ein.

Als Entwurf speichern: Nicht gesendete Nachricht wird gespeichert.

Wenn die Nachricht gespeichert werden soll, wählen Sie nach der Eingabe der Nachricht "Speichern und senden" aus.

Organizer

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion können Sie eine Drahtlos-Verbindung mit anderen bluetoothfähigen Handys herstellen.

Dieses Mobilfunkgerät entspricht der Bluetooth-Spezifikation 2.0.

Es werden folgende Profile unterstützt:

Starten der Bluetooth-Funktion

1. Drücken Sie im Menü auf Organizer, wählen Sie **Bluetooth** aus.
2. Drücken Sie auf Bluetooth aktivieren.

Sichtbarkeit des Gerätes einstellen

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung sichtbar sein soll.

1. Wählen Sie im Menü Einstellungen/Sichtbarkeit.
2. Wählen Sie "Ein". Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte sichtbar.
3. Wählen Sie "Aus". Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte nicht sichtbar.

Anderes Bluetooth-Gerät suchen

1. Wählen Sie Menü Gekoppelte Geräte → **Neues Gerät hinzufügen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.
3. Drücken Sie auf "Verbinden".

4. Geben Sie den PIN Code für die Bluetooth-Funktionen oder für andere Geräte (wenn verfügbar) und dann auf "Beenden".

Wenn Sie der Besitzer eines Gerätes, denselben PIN-Code eingibt oder akzeptiert, ist die Koppelung abgeschlossen.

Daten per Bluetooth senden

1. Wählen Sie das zu versendende Dokument oder Objekt aus der Anwendung auf dem Mobiltelefon aus.
2. Wählen Sie per Bluetooth senden aus.

Daten per Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie den PIN-Code der kabellosen Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie dann Nach Abschluss (falls erforderlich).
2. Wählen Sie Ja, um zu bestätigen, dass die Daten des Geräts (falls erforderlich) empfangen werden.

Verbindung mit dem PC

1. Schliessen Sie das Gerät mit dem Datenkabel an den PC.
2. Auf dem Gerät erscheint die Meldung "Massenspeicher" oder "Laden". Wählen Sie "Massenspeicher" aus.
3. Bestätigen Sie mit "OK".
4. Auf dem PC wird das Gerät als Wechseldatenträger angezeigt.

Wecker

Wählen Sie im Menü Organizer Wecker aus.

Neuer Wecker

1. Schalten Sie den gewünschten Wecker ein.
2. Stellen Sie die Einstellungen des Weckers nach Bedarf ein.
3. Wählen Sie Speichern.

Schließen Sie den Schalter des Weckers, um den Wecker auszuschalten

Kalender

Wählen Sie im Menü unter Organizer den **Kalender** aus.

Neuen Termin hinzufügen

1. Wählen Sie Optionen – *Neuen Termin*
2. Geben Sie die Termindetails ein.
3. Wählen Sie Speichern.

Aufgabenliste

1. Wählen Sie das Datum auf dem Kalender aus und prüfen Sie die Ereignisse an einem bestimmten Datum.
2. Wählen Sie [kompletter Kalender] und überprüfen Sie alle Aufzeichnungen.

Rechner

1. Wählen Sie im Menü unter Organizer den **Rechner aus**.
2. Verwenden Sie mit Taschenrechner grundlegende arithmetische Operation durchzuführen.

Multimedia

Kamera

Mit der Kamera können Sie Fotos aufnehmen.

Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon ein.

1. Klappen Sie das Mobiltelefon auf.
2. Wählen Sie im Menü unter Multimedia/Kamera/Speicherort die Speicherkarte aus.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der "OK"-Taste.

Bildbetrachter

Mit dem Bildbetrachter können Sie die aufgenommenen Fotos ansehen.

Kameraeinstellungen

In den Kameraeinstellungen können Sie den Kontrast, die Helligkeit, den Kamerablitz, den Verschlusszeit einstellen.

Bildeinstellungen

In den Bildeinstellungen können Sie die Bildgröße und die Bildqualität einstellen.

Selbstausslöser-Timer

Sie können den Timer für den Selbstauslöser auf "5", "10", oder "15" Sekunden einstellen.

Kameraeinstellungen wiederherstellen

Löscht alle Kamereinstellungen

Tonaufnahme

Sie können eine Tonaufnahme anfertigen.

1. Wählen Sie unter Multimedia/Tonaufnahme/Optionen/Aufnehmen.
2. Drücken Sie auf "Stop" wenn Sie die Tonaufnahme stoppen möchten.

3. Wählen Sie Optionen und dann Speichern.

FM Radio

Automatische Sendersuche

- Wählen Sie im Menü FM-Radio “Automatische Sendersuche” und drücken Sie die Menütaste → Scannen und speichern.

Manuelle Sendersuche

- Suchen Sie manuell nach Radiosendern, geben Sie die Frequenz des Radiosenders manuell ein.

Kanalliste

Sie können eine Kanalliste erstellen.

1. Wählen Sie unter Multimedia/FM-Radio/Sendersuche

Dateimanager

Dateimanager

Der Dateimanager verwaltet die Dateien auf dem internen Speicher des Mobilfunkgerätes oder evtl. einer Speicherkarte.

Neuer Ordner

1. Öffnen Sie den Dateimanager.
2. Drücken Sie auf den neuen Ordner → Neuer Ordner.
3. Geben Sie den Ordernamen ein und drücken Sie auf “Speichern”.

Sie können Ordner öffnen, neue Ordner erstellen, umbenennen, löschen, markieren oder verschieben.
Bereits vorhandene Daten sortieren.

Einstellungen

Telefonprofile

Sie haben die Möglichkeit eines der voreingestellten Profile Allgemein-Modus, Lautlos-Modus, Meeting-Modus, Drinnen-Modus, Draußen-Modus, Energiesparmodus einzustellen.

Profil aktivieren

1. Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil aus und aktivieren Sie das Profil unter Optionen/Aktivieren.
Das gewünschte Benutzerprofil wird ausgewählt.

Klingelton

1. Wählen Sie unter Benutzerprofile/Optionen/Benutzerdefiniert/Toneinstellungen/SIM1 oder SIM2 Klingelton aus.
2. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.

Lautstärke einstellen

1. Stellen Sie unter Benutzerprofile/Optionen/Benutzerdefiniert/Toneinstellungen/Lautstärke die gewünschte Lautstärke ein.

Klingeltyp

1. Stellen Sie den Klingeltyp "Nur Klingeln", "Nur Vibrieren", "Vibrieren und Klingeln" oder "Vibrieren, dann Klingeln" ein.

Klingelmodus

1. Stellen Sie für den Klingelton "Einmal" oder "Wiederholen" ein.

Extratone

1. Stellen Sie einen Extratone bei "Warnung" oder "Fehler" ein.

Anwort-Modus

1. Sie können "Mit jeder Taste" auswählen, um einen eingehenden Anruf auch mit einer anderen Taste anzunehmen.

Telefon-Einstellungen

Uhrzeit und Datum:

1. Wählen Sie die Heimatstadt z. B. "Berlin" aus und bestätigen Sie mit "OK".
2. Wählen Sie Uhrzeit und Datum aus.
3. Geben Sie die Uhrzeit und das Datum ein.
4. Wählen Sie Format einstellen aus. Stellen Sie das Zeitformat "12 oder 24" ein.
5. Schalten Sie die "Automatische Zeitaktualisierung" entweder auf "Ein" um die Sommerzeit oder "Aus" um die Winterzeit auszuwählen.

Automatisches Ein /Ausschalten des Mobilfunktelefons

1. Wählen Sie aus, wann das Mobiltelefon “eingeschaltet” oder “ausgeschaltet” werden soll und bestätigen Sie diese Option.

Sprache einstellen

1. Wählen Sie unter **Einstellungen/Telefoneinstellungen/Sprache**, die gewünschte **Sprache** aus.

Eingabemethoden

1. Wählen Sie unter Einstellungen/Telefoneinstellungen/Eingabemethode die gewünschte Eingabemethode aus.

- Großbuchstaben-Multitap
- Kleinbuchstaben-Multitap
- Smart-Texteingabe
- Zifferneingabe
- Symbol/Sonderzeichen

Multitap-Eingabemethode

1. Um einen Text eingeben zu können, drücken Sie auf die Taste mit den entsprechenden Buchstaben. Wird der erste Buchstabe benötigt, drücken Sie einmal auf die Tastatur. Wird der zweite Buchstabe benötigt, drücken Sie zweimal auf die Tastatur.

Smart-Eingabemethode

1. Um einen Text eingeben zu können, drücken Sie bei dieser Eingabemethode nur noch ein Mal auf den Buchstaben und das Mobiltelefon erstellt eine Wörterkombination, die gebräuchlichsten Wörter aus einer Liste.

Displayanzeige

Stellen Sie unter Einstellungen/Telefoneinstellungen/Displayanzeige: Den Hintergrund, den Bildschirmschoner, den Kontrast oder die Hintergrundbeleuchtung ein.

Flugmodus

1. Schalten sie das Mobilfunktelefon während eines Fluges auf “Flugmodus”.
2. Wählen Sie unter Einstellungen/Telefoneinstellungen/Flugmodus aus.

Dual SIM einstellen

1. Wählen Sie aus welche SIM geöffnet werden soll.

Netzwerkeinstellungen

1. Stellen Sie unter Einstellungen/Telefoneinstellungen/Netzwerkeinstellungen, die GPRS-Verbindungen auf “Ein” oder “Aus”.

Anrufeinstellungen

Anrufzeiterinnerung

Sie können einstellen, ob während eines Anrufs die Anrufzeiterinnerung aktiviert werden soll.

1. Wählen Sie unter Einstellungen/Telefoneinstellungen/Anrufeinstellungen/Anrufzeiterinnerung aus.

Automatische Wahlwiederholung

Sie können die automatische Wahlwiederholung einstellen.

Schwarze Liste

Sie können bestimmte Rufnummern auf die **“Schwarze Liste”** setzen, um diese für eingehende Anrufe zu sperren.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Das Mobiltelefon löscht alle Daten, wie z. B. SMS, Fotos etc.

Geben Sie das Passwort “0000” ein.

Das Mobiltelefon löscht die Daten und startet neu.

Sicherheitseinstellungen

Einschließlich:

PIN-Code: Starten und Schließen des PIN-Codes und Ändern der PIN.



Hinweis:

Wenn Sie den PUK-Code vergessen haben, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber. Zehn aufeinanderfolgende falsche Eingaben des PUK Codes machen die SIM Karte unbrauchbar.

PIN2 Code ändern: Änderung des PIN2 Codes



Hinweis: Wenn der PUK2 Code 10 Mal eingegeben wurde, kann die SIM Karte nicht mehr verwendet werden.

Telefonsperre: Öffnen oder schließen Sie die Telefonsperre
Telefonpasswort ändern: Ändern Sie das Telefonpasswort.

Datenschutz: Legen Sie den Datenschutz fest.

Automatische Sperre: Stellen Sie die Zeit für die automatische Sperre ein.



Hinweis:

Bitte melden Sie, wenn das Handy gestohlen wurde, den Diebstahl der Polizei. Sie benötigen hierzu die IMEI-Nummer des Gerätes.

Wartung des Mobiltelefons

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich vor eventuellen körperlichen Schäden und vor Beschädigungen des Produkts schützen können.

- Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Halten Sie das Handy trocken. Schützen Sie Ihr Handy vor Regen, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten. Diese können zur Korrosion des Gerätes führen. Wenn Ihnen das Mobiltelefon ins Wasser fällt, schalten Sie das Gerät sofort aus und nehmen den Akku heraus. Senden Sie das Gerät mit dem Akku umgehend an das örtliche autorisierte Servicecenter.
- Bitte bewahren das Mobiltelefon an einem sauberen und staubfreien Ort auf, um die Elektronik des Gerätes zu schützen.
- Die Flüssigkristallanzeige ist ein leicht verletzlicher Teil des Mobiltelefons, versuchen Sie zu verhindern, dass das Mobiltelefon herunterfällt oder heftig geschüttelt wird. Berühren Sie den Bildschirm des Mobiltelefons nicht mit scharfen Gegenständen.
- Stellen Sie das Mobiltelefon nicht an Orten auf, an denen die Temperatur zu hoch ist. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer der Elektronik, können den Akku beschädigen, Kunststoffteile verformen oder schmelzen lassen.
- Bitte setzen Sie das Mobiltelefon nicht an Orten aus, an denen die Temperatur zu niedrig ist. Danach kann sich beim Aufwärmen bei normaler Temperatur Kondenswasser bilden und die Leiterplatte des Mobiltelefons beschädigen.
- Bitte das Mobiltelefon nicht werfen, stossen, schütteln, um eine Beschädigung der inneren Platine zu verhindern.
- Reinigen Sie das Mobiltelefon nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie das Handy mit chemischen Reinigungsmitteln oder anderen starken Reinigungsmitteln zu reinigen. Da dies zu Beschädigungen des Mobiltelefon führen kann.
- Bitte bemalen Sie ihr Mobiltelefon nicht mit Farbe an, da diese das Mikrofon, den Lautsprecher oder andere bewegliche Teile festkleben und die normale Verwendung verhindern könnte.
- Versuchen Sie niemals selbst das Mobiltelefon oder das Zubehör zu öffnen oder zu reparieren. Dies kann zu einen Verlust des Garantieanspruchs führen. Jede Reparatur an diesem Handy darf nur von dem von uns autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
- Niemals mit nassen Händen das Ladegerät anschließen oder entfernen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

Fehlerbehebung für einfache Probleme

Bitte beachten Sie folgende Anleitung um Fehlfunktionen auszuschließen. Wenn das Mobiltelefon nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den zuständige Reparaturservice.

Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Sie drücken die Ein-/Aus-Taste zu kurz	Bitte die Ein-/Aus-Taste länger als drei Sekunden drücken.
Der Akku ist nicht geladen.	Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden das Gerät 3 Stunden lang.
Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.	Bitte entfernen Sie die Liefer-Schutzfolie des Akkus.
Mobiltelefon kann wegen aktivierter Displaysperre nicht eingeschaltet werden.	Bitte geben Sie das Passwort des Displays ein.

Mobiltelefon wird automatisch ausgeschaltet

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Die Funktion zum Automatischen Ausschalten ist eingestellt.	Wird diese Funktion zur Zeit nicht benötigt, brechen Sie diesen Vorgang ab.
Der Akku ist vollständig entladen.	Bitte laden Sie den Akku auf. Falls der Akku längere Zeit nicht geladen wurde, dauert es bis zu 30 Minuten bis der Ladevorgang angezeigt wird.
Der Akku ist lose.	Bitte setzen Sie den Akku korrekt gemäß der Installation in der Bedienungsanleitung ein.
Mobiltelefon wird wegen aktiviertem Diebstahlschutz ausgeschaltet.	Bitte geben Sie das Passwort des Displays ein.

PIN/PUK Code gesperrt

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Falsche PIN number (Personal Identification Number) / PUK number (Personal Unlock Key number) eingegeben.	Bitte die korrekte PIN eingeben.



Hinweis:

1. Wenn die PIN-Nummer nacheinander 3 Mal falsch eingegeben wurde, sind viele Funktionen der SIM Karte und die SIM Karte gesperrt. Bitte lesen Sie die Details unter "Sicherheitseinstellungen".
2. Korrekte PIN-Nummer und PUK Nummer können nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich an den Betreiber oder den Händler.

Schlechte Gesprächsqualität

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Aktuelle Signalstärke schwankt sehr stark.	Vielleicht sind Sie in einem Zustand mit hoher Geschwindigkeit (z. B. in einem Zug oder Auto). Wählen Sie einen Ort mit starker Signalstärke, um die Gesprächsqualität beim Telefonieren zu verbessern.
Sie befinden sich an einem Ort, an dem das Signal schlecht empfangen wird.	Bitte begeben Sie sich zu einem anderen Standort um eine Verbindung herzustellen.

Keine Annahme von Anrufen möglich

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Anrufweiterleitung ist eingestellt.	Bitte löschen Sie die Anrufweiterleitung.
Anrufsperrung ist eingestellt.	Bitte löschen Sie die Anrufsperrung.

Kein Anruf möglich

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Das Mobiltelefon ist ausgeschaltet.	Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein.
Das Mobiltelefon befindet sich nicht im Netzwerk-Bereich.	Bitte bestätigen Sie, dass sich das Netzwerk im normalen Service-Status befindet.
Die SIM-Karte wurde nicht korrekt eingelegt.	Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM Karte normal verwendet werden kann.
Anruf Sperre ist eingestellt.	Bitte deaktivieren Sie die Anruf Sperre.
Tastenfeld wird automatisch gesperrt.	Bitte wählen Sie die linke Optionstaste und die "##"- Taste, um das Tastenfeld zu entsperren.

Anruflautstärke zu leise

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Die Anruf-Lautstärke ist zu leise eingestellt.	Bitte erhöhen Sie während des Anrufs die Lautstärke.

Der Gesprächspartner kann Sie nicht hören

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Das Mikrofon ist weit weg von Ihrer Stimme.	Das Mikrofon muss in der Nähe Ihres Mundes sein.

Kein Klingelton für ankommende Anrufe

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Das Alarmsignal für ankommende Anruf ist auf "Lautlos" eingestellt.	Bitte stellen Sie das Alarmsignal eines ankommenden Anrufs auf "Klingelton" um.
Die Lautstärke des Klingeltons ist sehr niedrig eingestellt.	Bitte erhöhen Sie die Lautstärke.
Anrufweiterleitung ist eingestellt.	Bitte löschen Sie die Anrufweiterleitung.

Akku kann nicht geladen werden

Mögliche Ursachen	Fehlerbeschreibung
Der Akkuladestatus ist zu niedrig.	Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig auf, nachdem das Mobiltelefon unzureichende Stromversorgung signalisiert.
Der Akku hat einen schlechten Kontakt zum Mobiltelefon.	Bitte stellen fest, ob der Akku richtig eingelegt wurde.
Das Ladegerät hat einen schlechten Kontakt zum Mobiltelefon.	Bitte das Ladekabel des Mobiltelefons mit der Ladebuchse überprüfen.
Der Akku oder das Ladekabel sind beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie den autorisierten Reparaturservice.
Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch.	Bitte laden Sie das Mobiltelefon unter normalen Temperaturen auf.

Keine Netzwerkanzeige

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
SIM Karte ist falsch eingesetzt.	Bitte setzen Sie die SIM Karte korrekt ein nach der Installationsmethode wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
Die Kontakte der SIM-Karte oder des SIM Slots sind verschmutzt.	Bitte reinigen Sie die Kontakte der SIM-Karte und des SIM-Slots mit einem weichen trockenen Tuch.
Die SIM Karte ist ungültig.	Bitte überprüfen Sie, ob Ihre SIM Karte abgelaufen ist.
Die Netzwerkumgebung befindet sich im Bereich der schwachen Signalstärke.	Bitte wechseln Sie zu einem Platz mit guter Signalstärke.

Speicherkarte wird nicht erkannt

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Speicherkarte ist falsch eingesetzt.	Bitte setzen Sie die Speicherkarte korrekt ein, gemäß der Beschreibung in der Kurzanleitung.
Speicherkarte wird nicht erkannt.	Bitte formatieren Sie die Speicherkarte.
Speicherkarte ist beschädigt	Bitte wechseln Sie die Speicherkarte.

Nicht genügend Speicherplatz

Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
MMS oder SMS belegen viel Speicherplatz.	Bitte löschen Sie unnötige MMS oder SMS, um Speicherplatz freizugeben.
Der im Browser gespeicherte Verlauf belegt viel Speicherplatz.	Wählen Sie Kommunikation → Browser → WAP Einstellungen → Browser Einstellungen → Cache löschen , um Speicherplatz freizugeben.

Sicherheitsinformation

Nutzungsumgebung

Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Mobiltelefon vernünftig benutzen und seine Auswirkungen auf Sie und die Umwelt vermeiden, beachten Sie bitte die einschlägigen Bestimmungen, die an jedem Ort bei der Verwendung eines Mobiltelefons zu beachten sind.

An Orten, an denen eine Explosion entstehen könnte, wie Tankstellen, Treibstoffreservoirs, Chemiefabriken schalten Sie bitte Ihr Mobiltelefon aus und befolgen Sie dort alle Sicherheitsbestimmungen und Anweisungen. In diesen Bereichen kann eine Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen. Es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Die Verwendung eines Mobiltelefons im Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs stören und eine Gefahr darstellen. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon vor dem Einsteigen aus und stellen Sie sicher, dass es während des gesamten Fluges ausgeschaltet ist.

Legen Sie das Mobiltelefon während der Fahrt auf einen speziellen Ständer. Legen Sie es nicht auf den Sitz oder an einen Ort bei denen es bei einer Kollision oder plötzlichen Bremsvorgängen zu gefährlichen Wurfgeschossen werden könnte. Bitte benutzen Sie während der Autofahrt kein Mobiltelefon, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten und Verkehrsunfälle zu vermeiden. Wenn Sie ein Mobiltelefon benutzen müssen, halten Sie vorher an, bevor Sie es benutzen.

Bitte setzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht extrem heißen oder kalten Temperaturen aus.

Legen Sie es nicht in der Nähe von offenem Feuer, angezündeten Zigaretten oder anderen Wärmequellen.

Medizinische Ausrüstung

Ist der Gebrauch des Gerätes in der Nähe von elektrischen medizinischen Geräten (wie Herzschrittmacher) in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab.

Die meisten medizinischen Geräte haben die Funktion, das Funkfrequenzsignal zu blockieren, das durch das Mobiltelefon abgegeben wird, aber einige elektronische Geräte nicht. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Gerätes, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist.

Schrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern schlagen vor, dass Sie zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Herzschrittmacher mindestens 15 cm Abstand halten, um zu verhindern, dass das Mobiltelefon den Herzschrittmacher stört.

Personal trägt einen Herzschrittmacher:

Wenn Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher mindestens 15,3 cm beträgt.

Bitte stecken Sie das Handy nicht in die Tasche vor der Brust.

Bitte nehmen Sie den Anruf mit dem Ohr an der Seite entgegen, dass der Körperseite mit dem Herzschrittmacher gegenüberliegt.

**Hinweis:**

Wenn Sie eine Störung vermuten, schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus und wenden Sie sich rechtzeitig an das medizinische Personal.

Hörgeräte

Das Mobiltelefon kann einige Hörgeräte stören. Wenn Störungen auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an den Hersteller des Hörgerätes.

Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten dann das Mobiltelefon an Ihr Ohr.

Notruf**Wählen Sie den Notruf:****Wenn Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es bitte ein.**

- Setzen Sie eine SIM Karte ein.
- Prüfen Sie, ob das Netzwerksignal stark genug ist.
- Geben Sie die korrekte lokale Notrufnummer ein. Die Notruf-Nummer ist von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich.
- Drücken Sie die Anruftaste. Sie werden mit der Notrufnummer verbunden.
- Befolgen Sie die Anweisungen der Notrufzentrale.

**Hinweis:**

Im Falle eines Notrufs versuchen Sie bitte alle wichtigen Informationen anzugeben. Das Mobiltelefon befindet sich möglicherweise an der Unfallstelle. Bitte beenden Sie das Gespräch nicht ohne Genehmigung.

Passwort festlegen

Um zu verhindern, dass Ihr Mobiltelefon von Unbefugten genutzt wird, können Sie bei der ersten Benutzung des Mobiltelefons ein Passwort festlegen. Nachdem Sie das Mobiltelefon in Gebrauch haben, ändern Sie bitte das Passwort zum Einschalten so schnell wie möglich und halten Sie es geheim.

PIN Code

Es ist eine persönliche Identifikationsnummer, um die SIM-Karte vor Unbefugte zu schützen. Normalerweise werden PIN-Code und SIM Karte zusammen bereitgestellt. Wenn Sie den PIN-Code zum Einschalten verwenden, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten, ein Passwort eingeben, bevor die normale Telefonfunktion gestartet wird.

**Hinweis:**

Wenn der PIN Code 3 Mal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM gesperrt. Sie müssen den PUK-Code eingeben, um die SIM Karte zu entsperren. (Wenn kein PUK-Code verfügbar ist, wenden Sie sich bitte

an Ihren Netzbetreiber oder SIM-Karten Händler, um nach dem PUK-Code zu erfragen. Bitte geben Sie kein Zeichen ein.)

PIN2 Code

Den PIN2 Code benötigen Sie, wenn Sie bestimmte Dienste, wie z. B. eine Anrufbegrenzung (Feste Rufnummern), einrichten möchten. Wenn Sie den PIN2 Code dreimal nacheinander falsch eingeben, wird Ihre SIM Karte, außer für Notrufe gesperrt. Um die SIM-Karte wieder zu entsperren, müssen Sie den PIN2-Code eingeben. Normalerweise werden der PIN2-Code und die SIM-Karte zusammen bereitgestellt.

PUK-Code

Entsperren Sie den PIN-Code. Wenn Sie 3 Mal einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM Karte gesperrt. Geben Sie den PUK-Code ein um die SIM-Karte wieder zu entsperren. Normalerweise werden der PUK-Code mit der SIM-Karte zusammen geliefert. Wenn Sie keinen PUK-Code haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber oder SIM-Kartenhändler. Wenn Sie zehn Mal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden. Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber für eine neue Karte. Den PUK-Code nicht ändern.

PUK2 Code

Mit dem PUK2-Code können Sie den gesperrten PIN2-Code ändern. Normalerweise werden die SIM-Karte mit dem PUK2-Code zusammen geliefert. Ändern Sie den PUK2-Code nicht. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich bitte an den Service Provider.

Wenn die PUK2-Nummer nacheinander zehn Mal falsch eingegeben wird, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber für eine neue Karte.

Beachten Sie folgende Ladehinweise des Akkus

Bitte verwenden Sie nur den Original-Akku und das Original-Ladegerät. Die Firma Corn ist nicht verantwortlich für Schäden, die von einem Fremdhersteller der Akkus oder Ladegeräte verursacht wurden. Wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist, beginnt die Akkuanzeige auf dem Bildschirm zu blinken.



Hinweis:

1. Fall der Akku vollständigen entladen ist, wird als Ladesymbol erst nach 30 Minuten im Display des Mobiltelefons angezeigt.
2. Ein neuer Akku muss zum ersten Mal über 10 Stunden kontinuierlich geladen werden.

Bitte achten Sie beim Aufladen des Mobiltelefons darauf, den Akku oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen zu berühren – Gefahr des elektrischen Schlags!

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Akkus

- Bitte entfernen Sie die Lieferschutzfolie des Akkus vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons.
- Bitte verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit nur den Original-Standardakku und das Original-Ladegerät. Die Garantie deckt Schäden durch die Benutzung von fremden Akkus oder Ladegeräten nicht ab.
- Wenn Sie kein Ladegerät benötigen, trennen Sie bitte das Gerät von der Stromquelle. Halten Sie das Mobiltelefon nicht länger als eine Woche mit dem Ladegerät verbunden. Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Bitte verwenden Sie keine beschädigten Akkus.
- Ein vollständig geladener Akku, der nicht genutzt wird, entlädt sich mit der Zeit. Die Ladezeit des Akkus hängt von der Restkapazität, dem Batterietyp und dem Typ der elektronischen Ausrüstung ab. Wenn die Akkulaufzeit spürbar zurückgeht, dann sollten Sie den Akku austauschen.
- Bitte achten Sie darauf, den Akku richtig einzusetzen, und den +-Pol und den – Pol nicht zu verwechseln.
- Stellen Sie den Akku nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Dies kann dazu führen, dass die Kapazität und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt wird.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss am Akku. Dies kann passieren, wenn Sie den ungenutzten Akku in einer Tasche oder Hosentasche verstauen und die Kontakte des Akkus sich mit z.B. Münzen, Stifte usw. kurzschließen. Durch das Abkleben der Akku-Pole mit Klebeband können Sie einen Kurzschluss verhindern. Bitte den Akku einzeln aufbewahren.
- Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen des Akkus zu entfernen, zu öffnen oder zu biegen. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese nicht in Berührung mit der Haut oder den Augen kommen. Spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bitte verbrennen Sie keine Akkus vom Mobiltelefonen. Werfen Sie diese auch nicht in den Müll. Um mögliche Gefahren für Ihr Leben und die Umwelt zu vermeiden, halten Sie sich bitte an die umweltfreundlichen Richtlinien der örtlichen Behörden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.
- Bitte verwenden Sie nur den Original-Standardakku und das Original-Ladegerät. Die Garantie deckt Schäden durch die Benutzung von fremden Akkus oder Ladegeräten nicht ab.

Achtung bei der Verwendung von Zubehör

- Bitte alles Zubehör (wie SIM-Karte, Speicherkarte, etc) vor Kindern fernhalten – Verschluckungsgefahr!
- Stellen Sie vor dem Herausnehmen des Mobiltelefons sicher, dass das Mobiltelefon ausgeschaltet ist und trennen Sie die Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem Ladegerät.
- Die Zubehörteile des Mobiltelefons sind nicht wasserdicht. Bewahren Sie daher alle Zubehörteile des Mobiltelefons trocken auf.
- Bitte den Netzstecker richtig herausziehen und das Netzladekabel nicht ziehen, wenn Sie das Zubehör von der Stromquelle abtrennen.
- Wenn das Mobiltelefon, der Akku oder das Ladegerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Reparaturservice der Firma W-Support in Hartmannsdorf.

Andere Sicherheitsinformationen

- Wenn das Mobiltelefon nicht benutzt wird, sollten Sie das Mobiltelefon ausschalten und den Akku herausnehmen, um Energie zu sparen und die Strahlung des Mobiltelefons zu eliminieren.
- Wenn das Mobiltelefon verwendet wird, stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, da dies zu Gehörschäden führen kann.
- Sie sollten besser kein Lederetui mit Magnetknopf oder aus hartem Eisen verwenden, um zu vermeiden, dass der Magnet das Signal beim Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons stören oder die Flüssigkristallanzeige des Gerätes beschädigen könnte. Dies könnte dazu führen, dass das Kunststoffgehäuse durch eine Dampfbildung und weitere Komponenten im Inneren des Mobiltelefons beschädigt werden.

Energie sparen

- Schließen Sie nicht benötigte Programme, Verbindungen etc. wie z. B. eine Bluetooth-Verbindung. Eine Bluetooth-Verbindung erhöht den Stromverbrauch des Akkus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie im Gerät unter Einstellungen/Profile den Energiesparmodus ein.

Garantie

Wenn Sie innerhalb der 24 Monate nach Kauf des Mobilfunkgerätes einen Material- oder Fertigungsfehler feststellen. Wenden Sie sich an den Händler oder die von uns autorisierten Servicewerkstatt der Fa. W-Support in Hartmannsdorf.

Die Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sowie nicht für Störungen. Die Garantie gilt nicht für Schäden durch Eindringen von Flüssigkeiten oder unsachgemäße Handhabung.

Für den Akku des Gerätes gilt eine beschränkte Garantie von 6 Monaten.

Der Kaufbeleg des Mobilfunkgerätes gilt als Garantienachweis.

Bitte eine Kopie des Kaufbelegs, eine kurze Fehlerbeschreibung und das Gerät an folgende Adresse senden:

**w-support.com GmbH
Authorized Corn Technology Service Center
Niederfrohnaer Weg 2
09232 Hartmannsdorf**

GARANTIESERVICE

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Garantie geltend machen wollen, müssen Sie das Produkt sachgerecht verpackt und frei an das W-support Service Center schicken:

Kunden tragen die Versandkosten zum W-Support Service Center.

Die detaillierten Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.corn-technology.com.

Bitte beachten Sie, dass alle im Telefon gespeicherten Daten gesichert werden sollten.

Corn Technology Germany GmbH ist nicht haftbar für den Verlust von Daten.