

Benutzerhandbuch

TWS-BT-V9

Bluetooth-Kopfhörer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Onestyle Wireless Bluetooth Kopfhörer (TWS-BT-V9) entschieden haben. Bitte lesen Sie bitte das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.

Hinweis: Um unnötige Probleme zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht selbst und verwenden Sie bitte das Standard-Ladegerät zum Aufladen.

Erstmalige Verwendung

1. Entfernen Sie bitte die Isolierfolie an den Ohrhörern.
2. Legen Sie diese Ohrhörer zum Aufladen wieder in die Ladebox.
3. Wenn Sie die Ohrhörer der Ladebox entnehmen, blinkt die Anzeige abwechselnd Rot und Blau.
4. Hinweis: Wenn die Ohrhörer nicht eingeschaltet sind oder kein Ton zu hören ist, legen Sie die Ohrhörer bitte wieder in die Ladebox, um sicherzustellen, dass die Ohrhörer aufgeladen werden (blaues Licht blinkt).
5. Die Anzeige eines Ohrhörers erlischt und an dem zweiten blinkt weiterhin abwechselnd die Rote und Blaue Anzeige. Sie befinden sich nun im Pairing-Modus.

6. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie nach **【TWS-BT-V9】** und stellen Sie eine Verbindung her. Nach dem erfolgreichen Verbinden erlischt die Anzeige am Ohrhörer.

Schaltflächen-Steuererelement



AN

Herausnehmen aus der Ladebox
ODER

Halten Sie die Touch-Taste 5 Sekunden lang
am Ohrhörer gedrückt.



AUS

Zurück in die Ladebox legen.
ODER

Keine Verbindung für 5 Minuten
ODER

Halten Sie die Touch-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Funktion	Operation
Den Anruf	Klicken Sie einmal auf den L/R-

annehmen	Ohrhörer
Anruf beenden	Klicken Sie einmal auf den L/R-Ohrhörer
Ablehnen des Anrufs	Drücken Sie den L/R-Ohrhörer 2 Sekunden lang
Spielen Sie die Musik ab	Klicken Sie einmal auf den L/R-Ohrhörer
Halten Sie die Musik an	Klicken Sie einmal auf den L/R-Ohrhörer
Lautstärke erhöhen	Klicken Sie 3 Mal auf die L-Ohrhörer
Lautstärke verringern	Klicken Sie 3 Mal auf die R-Ohrhörer
Nächstes Lied	Klicken Sie 2 Mal auf die R-Ohrhörer
Letztes Lied	Klicken Sie 2 Mal auf die L-Ohrhörer
Aktives Siri	Drücken Sie den L/R-Ohrhörer 3 Sekunden lang

Ohrhörer-Anzeige

Status-----Anzeige

Schalten Sie ein-----Rot-/blaues Licht blinkt abwechselnd

Schalten Sie aus -----Rotes Licht blinkt dreimal

Suchmodus ----- An einem Ohrhörer blinkt die Anzeige abwechselnd rot und blau

Erfolgreich verbunden-----Keine Anzeige

Niedriger Akku----- Rote Anzeige blinkt einmal innerhalb 5 Sekunden

Aufladen-----Rotes Licht leuchtet

Akku aufgeladen----- keine Anzeige

Ladebox-Anzeige

Status-----Anzeige

Aufladen der Ladebox-----Blaues Licht blinkt

Akku aufgeladen -----Blaues Licht leuchtet

Aufladen für Ohrhörer----- Blaues Licht leuchtet

Inhalt der Verpackung

2 x Ohrhörer

1 x Ladebox

1 x USB-Ladekabel

1 x Bedienungsanleitung

1 x Garantiekarte

EU-Konformitätserklärung

Die CORN Technology GmbH erklärt, dass das Produkt Onestyle

TWS-BT-V9 Funk den folgenden Richtlinien entspricht:

Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie

2011/65/EU und Änderung der Delegierten Richtlinie (EU)

2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
folgender Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von: Corn Technology Germany GmbH,

Beyerbachstr.8, D-65830 Kriftel

Tel: +49 (0) 6192-9623190

Richtige Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt und Zubehör weist darauf
hin, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit
Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen.



Copyright © 2020 Corn Technology Germany GmbH

Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung als Bluetooth-In-Ear-Headset zum Anschluss an einen Computer oder eine andere Audioquelle vorgesehen und nur für den Innenbereich bestimmt.

Dieses Produkt ist versiegelt. Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist. Corn Technology übernimmt keine Haftung für Schäden an diesem Produkt oder Personenschäden, die durch unvorsichtige, unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Verwendung des Produkts für nicht vom Hersteller vorgesehene Zwecke entstehen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.

Das Hören von lauten Audiodateien kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Überprüfen Sie immer die Lautstärkeregelung, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist mit einem Li-Polymer-Akku ausgestattet. Die Batterie darf nicht beschädigt, geöffnet oder demontiert werden und darf nicht unter feuchten und/oder korrosiven Bedingungen

verwendet werden. Verwenden Sie nur kompatible Ladegeräte.

Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie niemals hohen Temperaturen über 40 Grad aus.

Bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Referenzen auf.

Corn Technology Deutschland GmbH

www.onestyle-mobile.de

Beyerbachstr. 8

D-65830 Kriftel