

Benutzerhandbuch


TWS-VX-Pro

Kabelloser Bluetooth-Kopfhörer




Vielen Dank, dass Sie sich für das Onestyle Wireless Bluetooth Ohrhörer TWS-VX-Pro entschieden haben. Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Nutzung des Headsets aufmerksam durch, um eine ordnungsgemäße und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Produktübersicht




-
1. Wählen Sie die Ohrpolster, die zu Ihnen passen.



Stellen Sie sicher, dass die Ohrpolster mit der Vorderseite nach unten zeigen und setzen Sie die Ohrhörer, wie im Bild gezeigt, in Ihr Ohr ein.

2



Nach dem Einsetzen die Ohrhörer diese sanft drehen zu so einem komfortablen und sicheren Sitz der Ohrhörer zu erreichen.


3




Erstmalige Verwendung



1. Ziehen Sie die Isolierfolie ab.




2. Stecken Sie die Ohrhörer zum Aufladen in Ladebox.



3. Nachdem der Ladevorgang beendet ist, nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Gehäuse, die Anzeige blinkt abwechselnd rot und weiß.

Hinweis: Wenn sich die Ohrhörer nicht einschalten lassen oder kein Ton zu hören ist, legen Sie sie Kopfhörer bitte wieder in die Ladebox, um sicherzustellen, dass die Kopfhörer vollständig geladen sind (rot/weiße LED blinkt abwechselnd).

Rot-Weiß-LED




4. Die Anzeige eines Ohrhörers erlischt und die LED blinkt im Pairing- Modus abwechselnd rot und weiß .



5. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und suchen Sie nach TWS-VX-Pro und verbinden Sie die Ohrhörer.

Tastensteuerung



An

- Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Gehäuse heraus.
- Oder
- Halten Sie den Ein/Ausschalter für 5 Sekunden gedrückt und die Ohrhörer schalten sich ein.



Aus

- Wenn Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox stecken.
- Oder
- Halten Sie den Ein/Aus-Schalter für 5 Sekunden gedrückt, die beiden Ohrhörer werden gleichzeitig ausgeschaltet.
- Oder
- Automatisches Herunterfahren, nachdem die Ohrhörer länger als 10 Minuten nicht verbunden waren.



Annehmen

L/R Ohrhörer



Auflegen

L/R Ohrhörer



Ablehnen

L/R Ohrhörer



ANC wechseln

TWS-Status

L Ohrhörer



Vorheriger Song

L Ohrhörer



Nächster Song

R Ohrhörer



Lautstärke-

L Ohrhörer



Lautstärke+

R Ohrhörer



Wiedergabe/Pause



Sprachassistent

L/R Ohrhörer


Hinweis:

Wenn Sie sich mit einem einzelnen Ohrhörer im Stand-Alone-Modus befinden, können Sie die Funktion den vorherigen Song abzuspielen oder die Lautstärke verringern nicht verwenden.


ANC (Active Noise Cancellation)

TWS-Status

Klicken Sie, wenn sich die Ohrhörer im Standby-Modus befinden einmal auf die MFB-Taste am linken Ohrhörer, um nacheinander die folgenden Modi zu wechseln.



Indikator für Ohrhörer



Status _____ LED

Einschalten _____ Weiße LED blinkt für 1 Sekunde

Ausschalten _____ Weiße LED blinkt für 1 Sekunde

Such-Modus _____ Rote und weiße LED blinkt abwechselnd

Verbindung mit dem Mobiltelefon erfolgreich _____ Keine LED-Anzeige

Gespräch _____ Keine LED-Anzeige


Musik abspielen _____ Keine LED-Anzeige

Akku-Spannung niedrig _____ Rote LED des Ohrhörers blinkt einmal alle 3s

Lademodus _____ Rote LED an

Akkus vollständig geladen _____ Rote LED aus

Ladebox-Anzeige



Ladebox: Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von DC5V/1A, um die Ladebox aufzuladen.


Hinweis:

Wenn die Ladebox nicht ausreichend aufgeladen ist, kann dies dazu führen, dass die Ohrhörer nicht heruntergefahren werden können und dann mit dem Telefon verbunden bleiben, wenn sie in den Ladebox gelegt werden. Denken Sie also bitte daran, die Ladebox rechtzeitig aufzuladen.



Leistungsbeschreibung

BT-Version _____ V5.2
BT-Protokoll _____ HFP,HSP,A2DP,AVRCP
Bluetooth Reichweite _____ bis zu 10m
Frequenzbereich _____ 2.402GHz ~ 2.480GHz
Standby-Zeit _____ bis 60 Stunden
Sprechzeit _____ bis zu 3 Stunden
Akku Kapazität Ohrhörer _____ 50mAh des Ohrhörers
Aufladezeit Ohrhörer _____ Ca. 1 Stunde
Akku Kapazität Ladebox _____ 380mAh
Aufladezeit Ladebox _____ Ca. 1,5 Stunden



Wenn der Ohrhörer nicht richtig aufgeladen werden, säubern Sie die Ladkontakte mit einem Wattestäbchen und laden Sie die Ohrhörer dann erneut auf.



Achtung!!!



Bitte achten Sie darauf, dass die Produkte trocken sind. Wenn sich Wassertropfen auf der Oberfläche befinden, wischen Sie ihn bitte mit einem trockenen Tuch ab bevor Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox geben, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.



1. Verwenden keine ätzenden Flüssigkeiten, um dieses Produkt zu reinigen.
2. Wenn es mit Chemikalien in Berührung kommt, reiben Sie es bitte mit einem feuchten Tuch ab.
3. Verwenden dieses Produkt nicht unter extremen Temperaturen, unter -10 Grad Celsius oder über 60 Grad Celsius.
4. Um eine Explosion zu vermeiden, werfen Sie dieses Produkt bitte nicht ins offene Feuer.
5. Um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden, berühren Sie die Ohrhörer bitte nicht mit scharfen Gegenständen.
6. Die Ohrhörer nicht zerlegen.
7. Bitte laden Sie die Ohrhörer regelmäßig auf, lassen Sie sie nicht vollständig entladen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
9. Bitte laden Sie die Produkte mit einem Netzteil über 2A Strom. Übermäßiger Strom kann die Batterie beschädigen.

EU-Konformitätserklärung

Die CORN Technology GmbH erklärt, dass das Produkt Onestyle
TWS-VX-Pro Funkgerät folgenden Richtlinien entspricht: Funkanlage
Directive (RED) 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und
Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter
folgender Internetadresse abrufbar:

[über www.corn-technology.com](http://www.corn-technology.com)

Hergestellt und vertrieben von:

Corn Technology Germany GmbH

Beyersbachstr.8, 65830 Kriftel

Tel : +49 (0) 6192-9623190

Ordnungsgemäße Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehör zeigt an, dass das
Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit Haushaltsabfällen
entsorgt werden dürfen.

