

TWS-BT-T2

Wireless Bluetooth Earphone

Wir gratulieren Ihnen zu Ihren neuen Onestyle Bluetooth Kopfhörer TWS-BT-V2 und sind überzeugt, dass sie mit diesen modernen Kopfhörern zufrieden sein werden. Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch.

1. Sicherheitshinweise:

- Schützen Sie die Kopfhörer vor Feuchtigkeit und Spritzwasser. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Die Kopfhörer sind nicht für den Betrieb in Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. das Badezimmer) ausgelegt.
- Halten Sie sich von WIFI, Router oder anderen Hochfrequenzsendegeräten fern, um eine Unterbrechung des Signalempfangs zu vermeiden.
- Verwenden Sie diesen Kopfhörer in einer Reichweite von max. 10 Metern. Die Verbindung ist besser, wenn sich keine Hindernisse zwischen den angeschlossenen Geräten befinden.

- Setzen Sie die Ladebox und die Ohrhörer nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll 5°C nicht unter- und + 35°C überschreiten.
- Die Ladebox und die Ohrhörer enthalten je einen Lithium-Ionen-Akku. Der Akku kann nicht entnommen werden. Diese Geräte dürfen nicht geöffnet werden.

2. Lieferumfang

- 2x Ohrhörer TWS-BT-T2
- 1x Ladebox
- 1x Micro-USB-Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Garantiekarte



Touch key = Touchfeld

Charging bin power = Ladekontrolllampe
indicator lamp

3. Akku aufladen

Sowohl in der Ladebox als auch in den beiden Ohrhörer sind Akkus fest eingebaut. Wenn die Ohrhörer korrekt in der Ladebox liegen werden Sie automatisch geladen. Die Ohrhörer und die Ladebox müssen beim ersten Ladevorgang mindestens 3 Stunden geladen werden. Eine Sprachansage informiert Sie mit "Please recharge", dass Sie die Ohrhörer aufladen sollten.

1. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox. Der rechte Ohrhörer (R) muss in die rechte Ladeschale gelegt werden, der linke Ohrhörer (L) in die linke, damit die Ladkontakte korrekt aufeinander liegen.
2. Schließen Sie die Ladebox mit dem Micro-USB-Kabel und einem Netzadapter (5V) an den Strom an. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs "rot".
3. Bei vollständiger Aufladung der Ohrhörer erlischt die LED-Anzeige.

Wenn der Ladevorgang nicht startet,

- ist der Ladestand der Ladebox gering. Bitte laden Sie die Ladebox mit den Ohrhörer auf.
- wurden die Ohrhörer nicht korrekt in die Ladebox eingelegt. Bitte entnehmen Sie die Ohrhörer und setzen Sie diese korrekt in die Ladebox ein.

Hinweis: Die beiden Metallkontakte an der Unterseite der Ohrhörer dürfen nicht mit Flüssigkeiten, ätzenden Substanzen etc. in Berührung kommen.

✧ 4. Einschalten der Kopfhörer

- Zum Einschalten der Kopfhörer halten Sie die Einschalt- / Ausschalttaste (Touchfeld) der Kopfhörer für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt "blau", in Abständen von ca. 2 Sekunden. Danach hören Sie eine Sprachansage "Power on" (Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet, wenn Sie diese aus der Ladebox herausnehmen).

5. Ausschalten der Kopfhörer

- Zum Ausschalten der Kopfhörer: Berühren Sie das Touchfeld der Ohrhörer für ca. 5 Sekunden. Eine Sprachansage informiert mit "Power off", dass die Ohrhörer ausgeschaltet wurden (Wird ein Ohrhörer ausgeschaltet, wird der andere Ohrhörer automatisch ausgeschaltet) .

6. Anruffunktion

Wenn Sie die Ohrhörer mit einem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie auch Telefonate entgegennehmen.

Funktion	Multifunktions-Touchfeld
Eingehender Anruf annehmen	Touchfeld einmal kurz tippen
Bestehender Anruf beenden	Touchfeld einmal kurz tippen
Eingehenden Anruf abweisen	Touchfeld für ca. 2 Sekunden berühren

7. Musikwiedergabe steuern

- Das Starten und Pausieren der Wiedergabe steuern Sie an Ihrem Mobiltelefon.
- Folgende Wiedergabefunktionen können Sie an den Ohrhörern steuern.

Funktion	Multifunktions-Touchfeld
Nächster Titel	Dreifachklick auf den rechten Ohrhörer
Vorherigen Titel	Dreifachklick auf den linken Ohrhörer
Wiedergabe	Touchfeld einmal kurz tippen
Pausieren der Wiedergabe	Touchfeld einmal kurz tippen

8. Lautstärke regeln

- Die Lautstärke können Sie sowohl an den Ohrhörern als auch an Ihrem Mobiltelefon steuern.

Funktion	Multifunktions-Touchfeld
Lautstärke erhöhen	Doppelklick auf den rechten Ohrhörer
Lautstärke verringern	Doppelklick auf den linken Ohrhörer

9. Ohrhörer verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion am Smartphone (und ggf. anderen Bluetooth Geräten in der Nähe) ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie beide Ohrhörer aus der Ladebox heraus. Diese werden automatisch eingeschaltet und miteinander per TWS (True Wireless Stereo) verbunden.
3. Starten Sie auf dem Smartphone die Bluetooth-Verbindung. Wählen Sie in der Bluetooth-Geräteliste "TWS-BT-T2" aus und klicken auf "verbinden". Eine Sprachansage informiert mit "connected", dass das Gerät verbunden ist.

10. Ladekontroll-LED

Ladekontroll-LED	Ladestand
●	1%-25%
● ●	26%-50%
● ● ●	51%-75%
● ● ● ●	76%-100%

11. Technische Daten:

Produkt-Modell: TWS-BT-T2

Bluetooth-Version: V5.0

BT Unterstützungsprotokoll: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Bluetooth-Übertragungsentfernung: 10 Meter ohne Hindernisse

Akkukapazität: Sowohl der linke als auch der rechte Ohrhörer sind mit einem integrierten 35 mAh-Akku ausgestattet.

Kapazität der Ladebox: 300mAh

Wiedergabe- / Gesprächszeit: 3-4 Stunden

Standby-Zeit: 120 Stunden

EU-Konformitätserklärung

Wir, die Corn Technology Germany GmbH erklären, dass das Produkt Onestyle TWS-BT-T2 Funkgeräte entsprechen folgenden Richtlinien:

Radio Equipment Directive (RED)2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU,

2013/65/EU und 2015/863/EU

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von: Corn Technology Germany GmbH,
Beyerbachstr.8 , 65830 Kriftel

Tel.:+49 (0) 6192-9623190

Korrekte Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt und dem Zubehör zeigt an, dass das Produkt und Zubehör nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Copyright © 2020 Corn Technology Germany GmbH