

Benutzerhandbuch


TWS-VX-Plus

Kabelloser Bluetooth-Kopfhörer



Vielen Dank, dass Sie sich für das Onestyle Wireless Bluetooth Ohrhörer TWS-VX-Plus entschieden haben. Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Nutzung des Headsets aufmerksam durch, um eine ordnungsgemäße und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Produktübersicht



-
1. Wählen Sie die Ohrpolster, die zu Ihnen passen.



Stellen Sie sicher, dass die Ohrpolster mit der Vorderseite nach unten zeigen und setzen Sie die Ohrhörer, wie im Bild gezeigt, in Ihr Ohr ein.

2




Nach dem Einsetzen die Ohrhörer diese sanft drehen zu so einem komfortablen und sicheren Sitz der Ohrhörer zu erreichen.

3



Erstmalige Verwendung



1. Nehmen Sie die beiden Ohrhörer aus dem Ladekoffer und ziehen Sie die Isolierfolie ab.




2. Stecken Sie die Ohrhörer zum Aufladen in die Ladebox.



3. Nachdem der Ladevorgang beendet ist, nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Gehäuse, die Anzeige blinkt abwechselnd rot und weiß.

Hinweis: Wenn sich die Ohrhörer nicht einschalten lassen oder kein Ton zu hören ist, legen Sie sie Kopfhörer bitte wieder in die Ladebox, um sicherzustellen, dass die Kopfhörer vollständig geladen sind (rot/weiße LED blinkt abwechselnd).

Rote/Weiße LED



4. Die Anzeige eines Ohrhörers erlischt und die LED blinkt im Pairing-Modus abwechselnd rot und weiß



5. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und suchen Sie nach TWS-VX-Plus und verbinden Sie die Ohrhörer


Tastensteuerung



- Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Gehäuse.

Oder

- Halten Sie den Ein/Ausschalter für 5 Sekunden gedrückt und die Ohrhörer schalten sich ein.








- Wenn Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox stecken.

Oder

- Halten Sie den Ein/Aus-Schalter für 5 Sekunden gedrückt, die beiden Ohrhörer werden gleichzeitig ausgeschaltet.

Oder


- Automatisches Herunterfahren, nachdem die Ohrhörer länger als 5 Minuten nicht verbunden waren.



Hinweis:

Wenn Sie sich mit einem einzelnen Ohrhörer im Stand-Alone-Modus befinden, können Sie die Funktion den vorherigen Song abzuspielen oder die Lautstärke verringern nicht verwenden.

Indikator für Ohrhörer



Status_____LED

Einschalten_____Weiße LED blinkt für 1 Sekunde

Ausschalten_____Weiße LED blinkt für 1 Sekunde

Verbindung mit dem Mobiltelefon erfolgreich_____Keine LED-Anzeige

Gespräch_____Weiße LED-Anzeige blinkt


Musik abspielen_____Keine LED-Anzeige

Akku-Spannung niedrig_____Rote LED des Ohrhörers blinkt einmal alle 6s

Lademodus_____Rote LED an

Akkus vollständig geladen_____Rote LED aus

Ladebox-Anzeige



Ladebox: Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von DC5V/1A, um die Ladebox aufzuladen.

Hinweis:

Wenn die Ladebox nicht ausreichend aufgeladen ist, kann dies dazu führen, dass die Ohrhörer nicht heruntergefahren werden können und dann mit dem Telefon verbunden bleiben, wenn sie in den Ladebox gelegt werden. Denken Sie also bitte daran, die Ladebox rechtzeitig aufzuladen.

Leistungsbeschreibung

BT-Version _____ V5.3

BT-Protokoll _____ HFP,HSP,A2DP,AVRCP

Bluetooth Reichweite _____ bis zu 10m

Frequenzbereich _____ 2.402GHz ~ 2.480GHz


Standby-Zeit _____ bis zu 100 Stunden

Sprechzeit _____ bis zu 4 Stunden

Akku Kapazität Ohrhörer _____ 45mAh des Ohrhörers

Akku Kapazität Ladebox _____ 380mAh

Aufladezeit Ladebox _____ Ca. 2 Stunden




Wenn der Ohrhörer nicht richtig aufgeladen werden, säubern Sie die Ladekontakte mit einem Wattestäbchen und laden Sie die Ohrhörer dann erneut au




Das Ladekabel ist nicht wasserdicht



Die Ladebox ist nicht wasserdicht



Verwenden Sie kein heißes Wasser, um das Produkt zu reinigen



Wenn sich Wassertropfen auf der Oberfläche befinden, wischen Sie es bitte mit einem trockenen Tuch ab, bevor Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox legen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden

1. Verwenden keine ätzenden Flüssigkeiten, um dieses Produkt zu reinigen.
 2. Wenn es mit Chemikalien in Berührung kommt, reiben Sie es bitte mit einem feuchten Tuch ab.
 3. Verwenden dieses Produkt nicht unter extremen Temperaturen, unter -10 Grad Celsius oder über 60 Grad Celsius.
 4. Um eine Explosion zu vermeiden, werfen Sie dieses Produkt bitte nicht ins offene Feuer.
 5. Um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden, berühren Sie die Ohrhörer bitte nicht mit scharfen Gegenständen.
 6. Die Ohrhörer nicht zerlegen.
 7. Bitte laden Sie die Ohrhörer regelmäßig auf, lassen Sie sie nicht vollständig entladen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
 9. Bitte laden Sie die Produkte mit einem Netzteil über 2A Strom.
- Übermäßiger Strom kann die Batterie beschädigen.

EU-Konformitätserklärung

Die CORN Technology GmbH erklärt, dass das Produkt Onestyle TWS-VX-Plus Funkgerät folgenden Richtlinien entspricht: Funkanlage Directive (RED) 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender

Internetadresse abrufbar:

über www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von:

Corn Technology Germany GmbH

Beyerbachstr.8, 65830 Kriftel

Tel : +49 (0) 6192-9623190

Ordnungsgemäße Entsorgung

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehör zeigt an, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen.



Copyright © 2022 Corn Technology Germany GmbH