


Diamond

Bedienungsanleitung – Deutsch



ANSICHT DES TELEFONS:




BESCHREIBUNGEN:

1.	Lautsprecher
2.	LCD-Anzeige
3.	Linke Seitentaste
4.	Rechte Seitentaste
5.	OK und SOS-Taste
6.	Taschenlampe An/Aus Taste
7.	Ladebuchse Typ C

SIM-KARTE UND SPEICHERKARTE

INSTALLIEREN:



SMS:

Sie können Nachrichten erstellen und senden oder empfangene Nachrichten lesen.

Kamera:

Drücken Sie die Kamerataste .

In den Kameraoptionen können Sie die Einstellungen zum Aufnehmen und Speichern der aufgenommenen Bilder auswählen und ändern.

PASSWORT FÜR DAS SPERREN DES TELEFONS:

Gehen Sie in die Einstellungen - Sicherheitseinstellung - Telefonsicherheit- Geben Sie das Passwort "1122" ein.

Cloud-Telefon:

Gehen Sie auf den Menüpunkt Cloud Phone, es gibt Facebook, Youtube, TikTok, BBC und einige Spiele.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Exposition gegen über Hochfrequenzen: Ihr Gerät wurde in Übereinstimmung mit den

internationalen Vorschriften (ICNIRP) zur Exposition gegenüber Hochfrequenzen entwickelt und hergestellt. In den Sicherheitshinweisen für die Exposition gegenüber Hochfrequenzen wird eine Maßeinheit namens SAR (Spezifische Absorptionsrate) verwendet. Die in der Europäischen Union anerkannten SAR-Grenzwerte

Die Richtlinie 2014/53/EU beträgt 2,0 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der für Ihr Gerät gemeldet wird, wenn es auf Kopf- und Körperübertragungsbedingungen getestet wurde, beträgt 1,543 W/kg bzw. 1,767 W/kg.

EU-Konformitätserklärung

CORN Technology GmbH, erklärt, dass das Produkt Onestyle Diamond der Richtlinie 2014/30/EU in Bezug auf die elektromagnetische Konformität und der 2014/35/EU (LVD) in Bezug auf Sicherheitsvorschriften, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Änderung der

Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission entspricht

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

www.corn-technology.com

Hergestellt und vertrieben von: Corn Technology Germany GmbH,
Beyerbachstr.8, D-65830 Kriftel
Tel: +49 (0) 6192-9623190

Richtige Entsorgung



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör weist darauf hin, dass das Produkt und das Zubehör nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

